

Strichcode einlesen und zuordnen

1. Edison rechts vom Strichcode.
2. 3x runde Programmier-Taste drücken (Edison liest Barcode).
3. Gewünschte Taste auf Fernbedienung drücken (Zuordnung).
4. Taste auf Fernbedienung sendet Kodierung an Edison.



Remote Code 0



Remote Code 1



Remote Code 2



Remote Code 3



Remote Code 4



Remote Code 5



Remote Code 6



Remote Code 7